

安心のための予備騒音計、万が一のときにご利用ください。



予備騒音計は表示器に接続することはできません。単体で使用します。

- ① 左下の電源スイッチを押す 起動
- ② A/C ボタンを押して「A」に設定
- ③ FAST/SLOW ボタンを押して「FAST」に設定
- ④ 中央部上下のボタンを押して、測定範囲：最低を「30」、最大を「130」に設定

②から③の設定状況は液晶画面で確認できます。

※電源を切ると設定が消える場合がありますので注意してください

※電池は 006P 乾電池（入れてあります。必要に応じて、裏蓋を外して交換してください）

測定方法 > 大声を測定するときに「MAX」ボタンを押すと、それ以降の最大値を保持します。もう一度押すと保持が解除されます。

※同機種でデザインが異なる場合がございます。ご了承ください。