

# 簡易型タイムキーパー



この度は、「簡易型タイムキーパー」をご利用頂き誠にありがとうございます。

## ■接続方法

タイムキーパー本体同士を専用のコードで接続する  
電源を親機（スイッチ側）へ接続する

## ■動作テスト

親機のボタンを押すと子機の対応するランプ、またはブザーが動作する

## ■ブザー音量の調節

マイナスインバーでブザー本体にあるボリュームを調節する

## ■送付品リスト

タイムキーパー（親器 1 台、子機 1 台）セット  
AC アタブタ : 1 台  
配線コード 20m : 1 本



〒780-0991 高知県高知市宗安寺 591-1

電話:(088)843-1601 携帯:090-3041-6033

WebSite: <https://shikokudenshokukogei.jp/> E-Mail: [info@shikokudenshokukogei.jp](mailto:info@shikokudenshokukogei.jp)