

# 回転灯を離れた場所から操作 (最大12個)



(機 器)	(数 量)
•スイッチボード	1台
•回転灯	10台
•DCアダプター(12V)	5個
•コード15m(オスーオス)	11本
•延長コード15m(オスーメス)	5本

※最初に数量と梱包状態などをご確認ください

## ■ 機器の説明と接続



(左)DCアダプター・(右)スイッチボード



左側面に電源入力、4系統(赤・青・黄・緑)  
前後に6個の回転灯へのコネクタ



電源一系統で3台の回転灯を操作できます。



回転灯とスイッチボードを接続



通常コード(オス-オス) 15m



延長コード(メス-オス) 15m



通常コード(オス)⇔延長コード(メス)を接続



延長コード (上:オス 下:メス)

## 【設置手順】

- ① スイッチボックスの位置へAC100V 4口用意する。
- ② スイッチボックスのスイッチを全てOFFに！ 手前側へ倒す。
- ③ スイッチボックスへDCアダプターを接続する。 4系統
- ④ 回転灯を所定の位置に置く。
- ⑤ 回転灯とスイッチボックスを、コードを使って確実に接続する。
- ⑥ 15mで届かない場合は延長コードを使う 30m以内でご利用ください。  
(念のためにテープなどで抜け止め対策を施してください)

## 【設置確認】

- スイッチを1つずつONにして、対応する回転灯の点灯を確認する。

## 【操作と注意】

- 必用なスイッチをON・OFFして操作する。
- 同時に複数ONにしても構いません。
- 全てを同時にON、またはOFFにしたい場合は、元のコンセントを抜き差しする。
- 3台の回転灯で1個のDCアダプターを使用します。12台利用時は4台接続します。
- 全てを点灯させた場合の消費電力は 100W程度です。

## 【片付けと返却】

- 数量と状態を確認して発送してください。
- うまくコードが巻けない場合は、巻かずにそのまま箱へ入れご返却ください。  
(腕に巻きつけて巻く事は、コードを痛める為お止めください)



〒780-0991 高知県高知市宗安寺 591-1

電話:(088)843-1601 携帯:090-3041-6033

WebSite: <https://shikokudenshokukogei.jp/> E-Mail: [info@shikokudenshokukogei.jp](mailto:info@shikokudenshokukogei.jp)